



**Greendet** PRO

**FICHA DE INFORMAÇÃO**  
**GREENDET PRO – PASTILHAS DE CLORO EFERVESCENTES**

PRODUTO

**F- Desinfect tablets**

LINHA PROFISSIONAL

PASTILHAS DE CLORO EFERVESCENTES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

As Pastilhas de Cloro efervescentes têm uma ação rápida e potente, devido à rápida libertação de cloro ativo, eficaz na desinfeção de todas as superfícies, quer sejam de contacto alimentar ou não. É eficaz contra bactérias, vírus e fungos. A eficácia do produto foi comprovada pelas normas EN 14348:2005 (Eficácia bactericida de desinfetantes químicos na área médica), EN 13697:2015 (Desinfeção de superfícies). Está indicado para desinfeção de locais de trabalho, utensílios, recipientes e equipamentos em hospitais, maternidades, enfermarias, blocos operatórios e laboratórios.

COMPOSIÇÃO

As Pastilhas de Cloro efervescentes Greendet contêm entre outros componentes: Troclosenó de sódio.

DESCRIÇÃO DA DOSAGEM

Preparar diluição conforme tabela abaixo.

Tipo de material/sujidade a desinfetar	Concentração de cloro ativo (ppm)	Nº pastilhas / volume de água
Derramamento de sangue	10 000	7 pastilhas / 1 litro
Superfícies contaminadas	5 000	7 pastilhas / 2 litros
Material de laboratório	2 500	9 pastilhas / 5 litros
Utilização laboratorial / geral	1 000	4 pastilhas / 5 litros
Desinfeção de superfícies	400	2 pastilhas / 7 litros
Desinfeção de biberons, tetinas, utensílios de aço, vidro	140	1 pastilha / 10 litros
Bancadas de trabalho	140	1 pastilha / 10 litros
Água para lavar vegetais	70	1 pastilha / 20 L
Panos da loiça, esfregonas	60	1 pastilha / 23 litros
Desinfeção de água para consumo	14	1 pastilha / 100 litros

MODO DE UTILIZAÇÃO

Derramamento de sangue, superfícies contaminadas, utilização laboratorial/geral, desinfeção de superfícies rígidas, bancadas de trabalho: Aplicar o produto com diluição adequada e deixar atuar. Limpar com pano ou esfregona e enxaguar. Material de vidro de laboratório, biberons, tetinas: Emergir os materiais na solução de cloro ativo e deixar atuar. Enxaguar. Água para pavar vegetais e águas de consumo: Preparar a solução de cloro conforme tabela. deixar atuar durante 10 min.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS

*Aspetto e cor:* pastilhas brancas.  
*Perfume:* Característico.  
*pH (a 20 °C):* 4,0 – 6,0  
*Peso:* 4,9 - 5,15g  
*Teor de cloro disponível:* >32%  
*Dureza:* 7,0 - 9,0 Kg  
*Tempo de dissolução (25°C):* 5 minutos

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagens de 1 Kg.



**Greendet** PRO

**FICHA DE INFORMAÇÃO**  
**GREENDET PRO – PASTILHAS DE CLORO EFERVESCENTES**

**DADOS DO FABRICANTE**

**GREENDET, LDA – DETERGENTES ECOLÓGICOS**

Urbanização do Cardal lote 6

Pedrulha

3025 – 007 Coimbra

Contribuinte N° 508942195

Telf./Fax: (+ 351) 239 952 216

E-mail: geral@greendet.pt

Sítio: www.greendet.pt